

Tovcol LVT Fibre+

Adesivo acrilico fibrorinforzato per LVT

Adesivo fibrorinforzato a base acrilica, privo di solventi, per la posa di pavimentazioni e rivestimenti a parete in LVT/SPC su sottofondi assorbenti. Veloce e forte presa iniziale, eccellente adesione e ottima stabilità dimensionale. Adatto anche su sottofondi riscaldanti. Può essere usato anche in aree esposte ad alte temperature. Solo per interni.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto	Pasta beige
Densità	1,29 kg/litro
Tempo di attesa	0 – 10 minuti per pavimentazioni 5 – 10 minuti per rivestimenti a parete
Tempo aperto	15 – 20 minuti
Pedonabilità	5 – 6 ore
Indurimento completo	3 giorni
Resa	250 – 300 g/m ² (Spatola TKB/A2)
Temperatura di applicazione	Min +15 °C, max +35 °C
Temperatura di esercizio (adesivo completamente indurito)	Da - 20 a + 50 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp. > 10 °C Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua se il prodotto è ancora fresco, con Solvente S23 se indurito.
Confezioni disponibili	Secchi da 5 e da 12 kg

Preparazione del sottofondo

Tovcol LVT Fibre+ può essere applicato su qualsiasi sottofondo assorbente che sia livellato, compatto e asciutto, pulito ed esente da sporco, grassi e parti incoerenti. L'umidità dei sottofondi cementizi non deve superare il 2,0% (1,7% se presente il riscaldamento a pavimento). Per i sottofondi a base di gesso o anidrite l'umidità deve essere inferiore a 0,5% (0,2% per i pavimenti riscaldanti). Su sottofondi eccessivamente spolveranti applicare una mano di Nanofix. Nel caso di sottofondi non assorbenti applicare almeno 2 mm di livellante cementizio. I sottofondi riscaldanti devono essere sottoposti al ciclo di accensione e condizionamento. Spegnerne il riscaldamento 24 ore prima della posa.

Applicazione

Acclimatare l'adesivo e i materiali di rivestimento per 24 ore prima della posa. Mescolare bene l'adesivo prima dell'uso. Applicare Tovcol LVT Fibre+ con una idonea spatola dentata (TBK A2), applicare le quadrotte/strisce di LVT entro il tempo aperto. Verificare periodicamente il corretto trasferimento dell'adesivo sul retro degli elementi di LVT. Se si supera il tempo aperto e il trasferimento non è più sufficiente, rimuovere l'adesivo dal sottofondo con una spatola e ripetere l'applicazione. Rullare il pavimento posato con il rullo da 60 kg massaggiando la superficie dal centro verso i bordi per favorire l'eliminazione di eventuali bolle d'aria. Ripetere l'operazione dopo 20 – 30 minuti. Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite di adesivo con uno straccio bagnato.

Per applicazioni a parete rispettare il tempo di attesa di 5 – 10 minuti prima di procedere all'incollaggio.

Seguire anche le istruzioni del produttore del rivestimento.



ADESIVI &
SIGILLANTI



CERTIFICAZIONI



Note

- Il tempo aperto e il tempo di attesa possono variare a seconda delle condizioni ambientali di temperatura e umidità.
- Non utilizzare per pavimentazioni soggette a ristagno d'acqua.
- Teme il gelo! Conservare a temperature maggiori di +5 °C
- Non gettare i residui nelle fognature.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.



**ADESIVI &
SIGILLANTI**



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 05- 29/01/2026. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.